





Schurter




CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S

| | |
|------------------------|---|
| Номер на частта: | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S |
| Производител / марка: | Schurter |
| Описание на продукта | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V |
| Информационни листове: |  CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S.pdf |
| Статус на RoHS |  Без олово / RoHS съвместим |
| Кораб от | Хонг Конг |
| Път на превоза | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Изображението може да е представяне. Вижте спецификациите за подробности за продукта.


Спецификации на CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S

| | |
|--|---|
| НОМЕР НА ЧАСТТА | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Schurter |
| ОПИСАНИЕ | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V |
| СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS | Без олово / RoHS съвместим |
| ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ |  CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S.pdf |
| НАПРЕЖЕНИЕ - DC | 60V |
| НАПРЕЖЕНИЕ - AC | 42V |
| ТИП | Capacitive, Illuminated |
| СТИЛ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ | Wire Leads |
| ФУНКЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ | Off-Mom |
| СЕРИЯ | CPS |
| РАЗМЕРИ НА ИЗРЯЗАНИТЕ ПАНЕЛИ | Circular - 19.10mm Dia |
| ОПАКОВКА | Bulk |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | -40°C ~ 60°C |
| ТИП МОНТАЖ | Panel Mount, Front |
| НИВО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛАГА (MSL) | 1 (Unlimited) |
| МЕХАНИЧЕН ЖИВОТ | - |
| СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ЗАЩИТА СРЕЩУ ВМЕШАТЕЛСТВО | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| НАПРЕЖЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (НОМИНАЛНО) | 5 ~ 28 VDC |
| ТИП ОСВЕТЛЕНИЕ, ЦВЯТ | LED, Red/Yellow |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | Ceramic Actuator, G Symbol |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЖИВОТ | - |
| ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ | Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| ТЕКУЩА ОЦЕНКА | 100mA (AC/DC) |
| ЦВЯТ - ЗАДВИЖВАНЕ / КАПАЧКА | Clear (White Filter/Diffuser) |
| ВЕРИГА | SPST-NO |
| ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕТО | Round, Button, Flush |

Свързани маркери

| | | |
|--|--|---|
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S дистрибутор | Доставчик на CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S Цена | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S снимки | Образ на CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S PDF лист с данни | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S Изтеглете лист с данни | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S Лист с данни |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S склад | Купете CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S | Купете Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S |
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S | Доставчик на Schurter | Schurter дистрибутор |
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S | Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1007-S | |

Свързани продукти

| | |
|---|--|
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1002-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1011-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1013-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1009-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1005-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1004-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1010-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1003-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1008-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1001-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1006-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0RYVAR-W1012-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |