






## CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

Номер на частта:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Производител / марка:	Schurter
Описание на продукта	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Информационни листове:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
Статус на RoHS	 Без олово / RoHS съвместим
Кораб от	Хонг Конг
Път на превоза	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

Изображението може да е представяне. Вижте спецификациите за подробности за продукта.

### Спецификации на CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

НОМЕР НА ЧАСТТА	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
ПРОИЗВОДИТЕЛ	Schurter
ОПИСАНИЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Без олово / RoHS съвместим
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
НАПРЕЖЕНИЕ - DC	60V
НАПРЕЖЕНИЕ - AC	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
СТИЛ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ	Wire Leads
ФУНКЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	Off-On
СЕРИЯ	CPS
РАЗМЕРИ НА ИЗРЯЗАНИТЕ ПАНЕЛИ	Circular - 19.10mm Dia
ОПАКОВКА	Bulk
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖ	Panel Mount, Front
НИВО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛАГА (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧЕН ЖИВОТ	-
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВМЕШАТЕЛСТВО	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПРЕЖЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (НОМИНАЛНО)	5 ~ 28 VDC
ТИП ОСВЕТЛЕНИЕ, ЦВЯТ	LED, Yellow/Green
ХАРАКТЕРИСТИКА	D Symbol
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЖИВОТ	-
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКУЩА ОЦЕНКА	100mA (AC/DC)
ЦВЯТ - ЗАДВИЖВАНЕ / КАПАЧКА	Silver
ВЕРИГА	SPST
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕТО	Round, Button, Flush

### Свързани маркери

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S дистрибутор	Доставчик на CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Цена	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S снимки	Образ на CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S PDF лист с данни	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Изтеглете лист с данни	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Лист с данни
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S склад	Купете CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Купете Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Доставчик на Schurter	Schurter дистрибутор
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	

### Свързани продукти

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1076-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1009-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W0000-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1008-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1002-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1001-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1006-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1010-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1077-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1007-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1003-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1005-S</b>          Производители: Schurter          описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличност: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>