






CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S

Номер на частта:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Производител / марка:	Schurter
Описание на продукта	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Информационни листове:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf
Статус на RoHS	 Без олово / RoHS съвместим
Кораб от	Хонг Конг
Път на превоза	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Изображението може да е представяне. Вижте спецификациите за подробности за продукта.

Спецификации на CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S

НОМЕР НА ЧАСТТА	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
ПРОИЗВОДИТЕЛ	Schurter
ОПИСАНИЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Без олово / RoHS съвместим
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf
НАПРЕЖЕНИЕ - DC	60V
НАПРЕЖЕНИЕ - AC	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
СТИЛ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ	Wire Leads
ФУНКЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	Off-On
СЕРИЯ	CPS
РАЗМЕРИ НА ИЗРЯЗАНИТЕ ПАНЕЛИ	Circular - 19.10mm Dia
ОПАКОВКА	Bulk
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖ	Panel Mount, Front
НИВО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛАГА (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧЕН ЖИВОТ	-
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВМЕШАТЕЛСТВО	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПРЕЖЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (НОМИНАЛНО)	5 ~ 28 VDC
ТИП ОСВЕТЛЕНИЕ, ЦВЯТ	LED, White/Cyan
ХАРАКТЕРИСТИКА	Ceramic Actuator, Subtract Symbol
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЖИВОТ	-
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКУЩА ОЦЕНКА	100mA (AC/DC)
ЦВЯТ - ЗАДВИЖВАНЕ / КАПАЧКА	Clear (White Filter/Diffuser)
ВЕРИГА	SPST
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕТО	Round, Button, Flush

Свързани маркери

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S дистрибутор	Доставчик на CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S Цена	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S снимки	Образ на CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S PDF лист с данни	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S Изтеглете лист с данни	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S Лист с данни
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S склад	Купете CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Купете Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Доставчик на Schurter	Schurter дистрибутор
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	

Свързани продукти

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1044-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1042-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1035-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1041-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1043-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1040-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1037-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1036-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1032-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1034-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1033-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: Out stock</p> <p>RFQ</p>